



FOOD TECHNOLOGY
NOORD-OOST NEDERLAND

Centrifugadora FTNON de productos en caja *para corazones enteros de lechuga*



Con esta centrifugadora de productos en caja, todo tipo de ensaladas puede ser centrifugado en sus propias cajas rectangulares.

Las cajas se colocan de forma automática y en cantidades fijas en el tambor de la centrifugadora. El tambor tiene varios carriles, que se llenan con cajas. Después de que todas las cajas se hayan colocado, la centrifugadora comienza a girar y el proceso de secado se pone en marcha.

Después del ciclo de secado, las cajas son automáticamente transportadas fuera de la centrifugadora. Durante la centrifugación, el siguiente lote de producto está a la espera de un sistema de pulmón.

Con este diseño, la posibilidad de daños en el producto es mínima.

El resultado es una mejora considerable de la calidad y la vida útil del producto final. Por otra parte, una técnica eficaz de llenado se encarga de una alta capacidad de producción.

Esta instalación puede ser aplicada en combinación con la *lavadora FTNON de productos en caja para corazones enteros de lechuga*.

- **adecuado para corazones enteros de lechuga, verduras y hierbas**
- **sistema totalmente automático**

FTNON entrega máquinas sobre medida. Por lo tanto, la capacidad y las dimensiones dependerán de su producto y sus requisitos específicos. Todas nuestras máquinas están construidas cuando es posible en acero inoxidable y cumplen con las estrictas normas internacionales en materia de seguridad e higiene.

our experience your efficiency