



FOOD TECHNOLOGY  
NOORD-OOST NEDERLAND

## Centrifugadora multifuncional de FTNON

*para secar muchos productos diferentes en poco tiempo*



Hay una demanda creciente para el procesado automático, pero flexible, de productos de cuarta gama.

La nueva centrifugadora de Food Technology Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON) está diseñada para tener una gran flexibilidad. Muchos productos diferentes, grandes o pequeños, pueden secarse rápidamente uno después del otro. El sistema no es solamente conveniente para todo tipo de ensaladas o vegetales tales como los puerros, pimientos, zanahorias, pepinos, endibia, lechuga iceberg, etc., sino también para las hierbas.

### **Sistema automático**

La centrifugadora de FTNON es un sistema automático basado en un tambor rotativo horizontal. El producto es introducido dentro del tambor mediante una cinta dosificadora la cual consigue un llenado óptimo con alturas de caída muy bajas. Para cada producto se puede seleccionar la velocidad de rotación correcta. Después del ciclo de secado el tambor se inclina y el producto es transportado lentamente fuera del tambor. Durante el centrifugado la siguiente carga de producto espera sobre un sistema intermediario.

Con este diseño la posibilidad de dañar el producto es mínima. El resultado es una mejora considerable de la calidad y vida útil del producto final. Además, una técnica de llenado eficiente permite una gran capacidad de procesado.

- **apropiado tanto para productos fríos como calientes**
- **la entrega incluye el sistema intermediario, la cinta dosificadora y el sistema de control.**

FTNON entrega máquinas hechas a medida. Por lo tanto la capacidad y dimensiones dependerán de su producto y necesidades específicas. Todas nuestras máquinas están construidas en acero inoxidable donde sea posible y cumplen con las rigurosas e internacionales normas en el campo de la seguridad e higiene.

**our experience** your efficiency